

Sada na čištění zbraní PRO-CLEAN set

Sady jsou dodávány pro pistole i pro pušky a lze je konfigurovat pro všechny běžné ráže. Profesionální úroveň vyčištění Vaší zbraně je zajištěna sestavením vhodných a kvalitních komponentů celé sady při zachování velmi zajímavé prodejní ceny.

PRO-CLEAN set – pistole



+



=



základ setu:
kufřík NEGRINI 2012
čistič AT CLEAN V 64
oboustranný kartáč (nylon)
vytěraková tyč ø5 mm / 19 cm

+

Obsah balení:

sada pro konkrétní ráži:
vytěraková tyč
vytěraková štětina (nylon)
vytěraková lacetka
protahovací trn
čistící hadříky

=

kompletní sada

PRO-CLEAN set – puška



+



=



základ setu:
kufřík NEGRINI 2012
čistič AT CLEAN V 64
oboustranný kartáč (nylon)
vytěraková tyč (4 typy tyčí):
ø5 mm / 90 nebo 110 cm
ø6 mm / 90 nebo 110 cm

+

Obsah balení:

sada pro konkrétní ráži:
vytěraková tyč
vytěraková štětina (nylon)
vytěraková lacetka
protahovací trn
čistící hadříky

=

kompletní sada

Návod k použití PRO-CLEAN setu:



Do vnitřní části vývrtu hlavně a na znečištěné části zbraně nastříkejte čistič AT CLEAN V 64.

Tento nechte působit cca 15 minut.

V hlavni rozetřete čistič nylonovým vytěrákem (kartáčkem) tak, aby čistič pokryl celý povrch vývrtu.



Na zbytek zbraně použijte oboustranný kartáč.



Pokud je zbraň hodně znečištěná, aplikujte čistič vícekrát.

Čistič je vyroben na olejové bázi, nepoškozuje povrchové úpravy, dřevo, pryž, plasty.

Čištění vývrtu hlavně:

Vezměte příslušnou vytěrákovou tyč




a našroubujte na ni bronzový vytěrák (kartáček).



Pokud to konstrukce zbraně umožňuje, protahujte hlavěň směrem od nábojové komory k ústí hlavně. Po protažení vždy kartáček odšroubujte a proces opakujte. Počet opakování 5 až 10 krát.


Poté sejměte kartáček a závitovou redukci (viz. foto výše) a našroubujte příslušný mosazný trn. Na něj napíchněte příslušný bavlněný hadřík a protahujte opět stejným způsobem. Dokud je hadřík špinavý, proces opakujte. Pro každou ráži je určen rozměr trnu a velikost hadříku.



Zbytek zbraně vytřete suchým hadrem. Do drážek nebo hůře přístupných míst se hodí použít vatové tyčinky, které se běžně používají při čištění uší.

Celý trik dokonalého vyčištění hlavně spočívá v kombinaci použití správných přípravků a nástrojů.

- čistič
- vytěraková tyč osazená ložisky** – při protahování vývrtu každý kartáč nebo trn s hadříkem přesně kopíruje vývrt hlavně. Při použití tyče bez ložisek zmíněné kartáčky a trny přes vývrt přeskakují, tedy jej nečistí po celé šroubovici vývrtu.
- sada vytěráků + protahovací trn s bavlněným hadříkem – tyto dodáváme pro všechny běžné ráže od .177 do .50



- oboustranný kartáč, s kterým se dostanete do drážek a hůře přístupných míst

Na závěr zbývá zbraň namazat případně nakonzervovat vhodným olejem, případně vazelínou.

Pro mazání drážek vedení závěru a uzamykání hlavně je vhodné použít např. zbrojní vazelínu. V zimním období ji nahraďte vhodným olejem.

Pro konzervaci vývrtu hlavně použijte vytěrák typu lacetka:



Oleje vhodné pro mazání a konzervaci zbraní:

AT INCOR MT 31 SPRAY – multifunkční konzervační odparový olej (krátkodobá konzervace 3 měsíce, max. 1 rok)

AT INCOR MD 40 A SPRAY – multifunkční konzervační odparový olej (střednědobá konzervace do 2 let)

AT INCOR O 190 IB SPRAY – multifunkční konzervační olej (dlouhodobá konzervace do 3 let)

