

Návod k použití:

HIGHLIGHT DAMASK

Přípravek pro zvýraznění kresby damascenské (damaškové) oceli. Tímto přípravkem lze zvýraznit stářím zašlou kresbu damascenské (damaškové) oceli nebo zvýraznit kresbu nově vyrobené damaškové oceli na nožích, dýkách, mečích, součástích zbraní, šperků, užitkových předmětů a všech součástech, kde byla damašková ocel použita. Aplikací tohoto přípravku se obnoví původní kresba damaškové oceli na starých zbraních, zvýrazní se na nově vyráběných damaškových ocelí nebo ještě více zvýrazní na všech ostatních vyrobených damašcích. Použitím přípravku HIGHLIGHT DAMASK se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

PRACOVNÍ POSTUP:

Damaškovou ocel, jejíž kresba se má zvýraznit, přebrousit smirkovým plátnem zrnitosti 600 – 1200 a přešetřit leštící pastou. Pak dobře očistit a odmastit. Pro odmaštění povrchu použít odmašťovací prostředky (např. líh, technický benzín, aceton, atd.). Vhodné je i po tomto odmaštění ještě přetřít čistou plochu hadříkem s plavenou křídou a následně čistým suchým hadříkem, (Pozn.: Plavená křída nasaje do sebe zbytek mastnoty i s organickým rozpouštědlem a následně se tato křída dalším čistým hadříkem setře pryč z povrchu, čímž se plocha stoprocentně připraví na povrchovou úpravu. Plavená křída je běžně k dostání v drogeriích.) Pak přípravek HIGHLIGHT DAMASK nanášet na očištěnou plochu hadříkem (použít rukavice). Na celou upravovanou plochu nanést stejnoměrně vrstvičku (film) přípravku. Nechat přípravek působit na ploše několik minut a pak setřít hadříkem, opláchnout vodou a vysušit čistým suchým hadříkem. Jestli zvýraznění kresby damaškové oceli není ještě dostatečné, tak znovu nanést na upravovanou plochu přípravek HIGHLIGHT DAMASK, nechat opět několik minut působit, pak setřít hadříkem, opláchnout vodou a dalším čistým suchým hadříkem plochu vysušit. Když už je dostatečně zvýrazněna kresba damaškové oceli, tak upravovaný povrch jemně (nejlépe pod vodou) přešetřit jemným smirkovým plátnem (zrnitost 600 – 1200) a případně leštící pastou. Není-li kresba damaškové oceli stále ještě dostatečně zvýrazněná, je možno proces nanesení přípravku HIGHLIGHT DAMASK na upravovanou plochu opakovat. Přípravek se může nechat působit ve vrstvičce na ploše dalších několik minut nebo i podstatně déle (hodinu). Doba působení přípravku na upravované ploše závisí na materiálech, které byly pro výrobu damaškové oceli použity. Některé druhy damaškové oceli vyžadují delší část působení přípravku HIGHLIGHT DAMASK. Když již je zvýraznění vyhovující, tak opakovat proces opláchnutí upravované plochy vodou, jemného přebroušení a vysušení. Pak zvýrazněnou kresbu damaškové oceli přetřít hadříkem navlhčeným obyčejným olejem - bez aditiv ! (např. kompresorovým, transformátorovým, strojním, aj.) nebo konzervovat vhodným konzervačním prostředkem na bázi vosku nebo oleje.

Ještě před přetřením povrchu konzervačním přípravkem je možno zvýrazněnou kresbu damaškové oceli načernit přípravkem BLACK LINE (získá se tím načerněný povrch podkreslený strukturou damaškové oceli).

Před černěním přípravkem BLACK LINE nechat přípravek HIGHLIGHT DAMASK na upravované ploše ve vrstvičce působit delší čas (třeba i hodinu). Při černění přípravkem BLACK LINE postupovat dle návodu tohoto přípravku (neopomenout po aplikaci černícího přípravku BLACK LINE plochu opláchnout vodou a nakonzervovat).

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ:

- Může způsobit poleptání očí a kůže (obsahuje chlorid železitý)!
- Zdraví škodlivý při požití!
- Nejezte, nepijte a nekuřte při práci.
- Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- **Uchovávejte mimo dosah dětí.**

PRVNÍ POMOC:

Všeobecně: V případě otravy nebo poleptání, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch.

Při zasažení pokožky: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal, etiketu nebo bezpečnostní list.

UPOZORNĚNÍ: Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

LIKVIDACE PŘÍPADNÝCH ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU A OBALU:

Zředit vodou a smíchat s vápenným mlékem. Se vzniklým odpadem nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Prázdné obaly vymýt a dát do kontejneru pro separovaný odpad – plasty.

Vyrábí: fa LUNDA
Provozovna:
K očnímu 958
742 66 Štramberk